Searwood 600 / XL 600

MONTAGEHANDLEIDING | **INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

MONTAGEANLEITUNG | **GUIDA DI ASSEMBLAGGIO**










BILT®







Download on the App Store






GET IT ON Google Play






9501065
07/31/24
NL/DE/FR/IT



600	XL 600	
1	1	
1	1	
0	1	
1	1	
1	1	
1	1	

600	XL 600	
1	1	
1	1	
2	2	
2	2	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
2	2	

600	XL 600	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	
2	2	

600	XL 600	
2	2	
1	1	
1	1	
2	2	C 
4	4	D 
2	2	E 
20	20	B 

INBEGREPEN GEREEDSCHAPPEN:
ENTHALTENE WERKZEUGE:
OUTILS INCLUS :
ATTREZZI INCLUSI:



NL

⚠ Er zijn twee personen nodig voor de montage.
⚠ Monteer de barbecue op een vlakke, horizontale en zachte ondergrond.
⚠ Gebruik geen elektrisch gereedschap voor de montage.
⚠ Houd het deksel altijd gesloten tijdens het monteren of verplaatsen van de barbecue, tenzij anders aangegeven.
⚠ Zorg ervoor dat alle onderdelen zijn gemonteerd en de schroeven volledig zijn aangedraaid voordat je de barbecue in gebruik neemt.
⚠ Verwijder alle verpakkingsmaterialen en beschermfolie voordat je de barbecue in gebruik neemt.
⚠ Bewaar de volledige verpakking om schade aan de barbecue tijdens de montage te voorkomen.

DE

⚠ Die Montage muss von zwei Personen durchgeführt werden.
⚠ Den Grill auf einer flachen, ebenen und weichen Unterlage montieren.
⚠ Für die Montage keine Elektrowerkzeuge verwenden.
⚠ Halte den Deckel immer geschlossen, wenn du den Grill zusammenbaust oder bewegst, sofern nicht anders angegeben.
⚠ Stelle sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß zusammengebaut und sicher befestigt sind, bevor du den Grill in Betrieb nimmst.
⚠ Entferne vor der Inbetriebnahme des Grills sämtliches Verpackungsmaterial und alle Schutzfolien.
⚠ Bewahre alle Verpackungen auf, um Beschädigungen des Grills während der Montage zu vermeiden.

FR

⚠ Le montage requiert deux personnes.
⚠ Procédez au montage du barbecue sur une surface horizontale, plane et non rugueuse.
⚠ N'utilisez pas d'outils électriques pour le montage.
⚠ Gardez toujours le couvercle fermé lorsque vous montez ou déplacez le barbecue, sauf indication contraire.
⚠ Assurez-vous que toutes les pièces sont assemblées et que toutes les vis sont serrées avant de faire fonctionner votre barbecue.
⚠ Retirez tous les éléments d'emballage et les films protecteurs avant d'allumer votre barbecue.
⚠ Conservez tous les emballages pour éviter d'endommager le barbecue pendant le montage.

IT

⚠ Per l'assemblaggio sono necessarie due persone.
⚠ Assemblare il barbecue su una superficie piana, orizzontale e morbida.
⚠ Non utilizzare attrezzi elettrici per l'assemblaggio.
⚠ Tenere sempre chiuso il coperchio durante l'assemblaggio o la movimentazione del barbecue, salvo diversa indicazione.
⚠ Prima di utilizzare il barbecue, assicurarsi che tutte le parti siano assemblate e che la minuteria sia serrata.
⚠ Rimuovere tutti gli imballaggi e la pellicola protettiva prima di accendere il barbecue.
⚠ Conservare tutti gli imballaggi per evitare di danneggiare il barbecue durante l'assemblaggio.

BILT.

1

x2


Let op: Voor deze montagestap zijn twee mensen nodig.
Hinweis: Für diesen Montageschritt werden zwei Personen benötigt.
N. B. : cette étape du montage requiert deux personnes.
Nota: per questa fase di assemblaggio sono necessarie due persone.

⚠ Verwijder voldoende pakketten uit de ketel om het deksel te verwijderen en verwijder vervolgens alle resterende pakketten uit de ketel.

⚠ Entferne genügend Pakete aus der Grillkammer, um den Deckel zu entfernen, und entferne dann alle übrigen Pakete aus der Grillkammer.


⚠ Retirez suffisamment d'emballages de la cuve de cuisson pour retirer le couvercle, puis retirez tous les emballages restants de la cuve de cuisson.

⚠ Rimuovere dal braciere un numero sufficiente di confezioni per rimuovere il coperchio, quindi rimuovere tutte le confezioni rimanenti dal braciere.



2

Ⓑ 4-



Draai de schroeven NIET te strak vast.

Ziehe die Schrauben NICHT vollständig an.

NE serrez PAS les vis à fond.

NON serrare completamente le viti.

3

x2


Let op: Voor deze montagestap zijn twee mensen nodig.
Hinweis: Für diesen Montageschritt werden zwei Personen benötigt.
N. B. : cette étape du montage requiert deux personnes.
Nota: per questa fase di assemblaggio sono necessarie due persone.

⚠ Gebruik de verpakking om de barbecue te beschermen tegen schade tijdens de montage.

⚠ Verwende die Verpackung, um den Grill während der Montage vor Beschädigungen zu schützen.

⚠ Utilisez l'emballage pour protéger le barbecue de tout dommage pendant le montage.

⚠ Utilizzare l'imballaggio per evitare di danneggiare il barbecue durante l'assemblaggio.




4

x2

Let op: Voor deze montagestap zijn twee mensen nodig.
Hinweis: Für diesen Montageschritt werden zwei Personen benötigt.
N. B. : cette étape du montage requiert deux personnes.
Nota: per questa fase di assemblaggio sono necessarie due persone.

Ⓑ 4 -



Draai de schroeven NIET te strak vast.


Ziehe die Schrauben NICHT vollständig an.

NE serrez PAS les vis à fond.

NON serrare completamente le viti.

5

Ⓑ 2 -




Draai de schroeven NIET te strak vast.

Ziehe die Schrauben NICHT vollständig an.

NE serrez PAS les vis à fond.

NON serrare completamente le viti.

6




⚠ Gebruik de verpakking om de barbecue te beschermen tegen schade tijdens de montage.

⚠ Verwende die Verpackung, um den Grill während der Montage vor Beschädigungen zu schützen.

⚠ Utilisez l'emballage pour protéger le barbecue de tout dommage pendant le montage.

⚠ Utilizzare l'imballaggio per evitare di danneggiare il barbecue durante l'assemblaggio.




Draai de schroeven NIET te strak vast.

Ziehe die Schrauben NICHT vollständig an.


NE serrez PAS les vis à fond.

NON serrare completamente le viti.




7

Ⓑ 6-




- **Draai ALLE schroeven volledig vast voordat je de barbecue rechtop zet.**
- **Ziehe ALLE Schrauben fest an, bevor du den Grill aufrecht hinstellst.**
- **Serrez à fond TOUTES les vis avant de lever le barbecue à la verticale.**
- **Serrare completamente TUTTE le viti prima di sollevare il barbecue in posizione verticale.**


8



9 Ⓒ 2-



10 Ⓓ 4-




11


x2


Let op: Voor deze montagestap zijn twee mensen nodig.
Hinweis: Für diesen Montageschritt werden zwei Personen benötigt.
N. B. : cette étape du montage requiert deux personnes.
Nota: per questa fase di assemblaggio sono necessarie due persone.

- **Draai ALLE schroeven volledig vast voordat je de barbecue rechtop zet.**
- **Ziehe ALLE Schrauben fest an, bevor du den Grill aufrecht hinstellst.**
- **Serrez à fond TOUTES les vis avant de lever le barbecue à la verticale.**
- **Serrare completamente TUTTE le viti prima di sollevare il barbecue in posizione verticale.**





12







13










14







15








16




17




18




Let op: Voor deze montagestap zijn twee mensen nodig.
Hinweis: Für diesen Montageschritt werden zwei Personen benötigt.
N. B. : cette étape du montage requiert deux personnes.
Nota: per questa fase di assemblaggio sono necessarie due persone.




19





20







21


1 - 


1 - 


SEARWOOD 600







1 - 

1 - 


1 - 


SEARWOOD XL 600







22


Ⓔ 2-  Ⓕ 2- 







23








24



25



- Zorg ervoor dat alle onderdelen zijn gemonteerd en de schroeven volledig zijn aangedraaid voordat je de barbecue in gebruik neemt.
- Stelle sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß zusammengebaut und sicher befestigt sind, bevor du den Grill in Betrieb nimmst.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont assemblées et que toutes les fixations sont serrées avant de mettre votre barbecue en marche.
- Prima di utilizzare il barbecue, assicurarsi che tutte le parti siano assemblate e che la minuteria sia serrata.

NL **Scan de QR-code om de WEBER CONNECT-app te downloaden.**

Om je nieuwe WEBER CONNECT digitale lcd-controller volledig te activeren en updaten, moet je eerst de WEBER CONNECT-app downloaden.

Downloaden, verbinding maken en registreren, en ontvang:

- meldingen om gerechten te draaien en serveren
- tellers die aftellen totdat je eten gaar is
- Meldingen dat gerechten de gewenste gaarheid hebben bereikt
- Stapsgewijze barbecuehulp

DE **Scanne den QR-Code, um die WEBER CONNECT App herunterzuladen.**

Um deinen neuen digitalen WEBER CONNECT LCD-Regler vollständig zu aktivieren und zu aktualisieren, musst du zunächst die WEBER CONNECT App herunterladen.

Nach dem Herunterladen, Verbinden und Registrieren erhältst du:

- Benachrichtigungen zum Wenden und Servieren
- Garzeit-Countdowns
- Individuell anpassbare Benachrichtigungen zur Garstufe
- Schritt-für-Schritt-Hilfe beim Grillen

FR **Scannez le code QR pour télécharger l'application WEBER CONNECT.**

Pour activer et mettre à jour votre nouveau contrôleur numérique à écran LCD WEBER CONNECT, il est important de télécharger en premier l'application WEBER CONNECT.

Téléchargez, connectez-vous et enregistrez-vous pour recevoir :

- Des notifications pour retourner et servir les aliments
- Des comptes à rebours du temps de cuisson idéal
- Des alertes personnalisées de fin de cuisson
- Une assistance de cuisson au barbecue étape par étape

IT **Scansiona il codice QR per scaricare l'app WEBER CONNECT.**

Per attivare appieno e aggiornare il tuo nuovo controller digitale LCD WEBER CONNECT, è importante scaricare prima l'app WEBER CONNECT.

Scarica, connettiti e registrati per ricevere:

- Notifiche su quando rigirare e servire il cibo
- Timer di cottura
- Avvisi personalizzati sul grado di cottura
- Guida alla cottura passo passo

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com

© 2024 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.